

## 互換表 (開放式12V)

GS YUASA バッテリー	旧日本電池 GS	旧ユアサコーポレーション YUASA	古河電池 FB	新神戸電機 HITACHI
YB5L-B	GM5Z-3B (GM4A-3B)	YB5L-B、12N5-3B	FB5L-B (FB4AL-B)	-
12N5.5-3B	12N5.5-3B	12N5.5-3B	12N5.5-3B	-
12N5.5-4A	-	12N5.5-4A	-	-
12N5.5A-3B	-	12N5.5A-3B	-	-
YB6-B	GM6-4B	-	-	-
12N7D-3B	12N7D-3B	-	-	-
YB7-A	GM7Z-4A	YB7-A、12N7-4A	FB7-A	-
YB7BL-A	-	12N7B-3A	-	-
YB7C-A	GM7CZ-3D	-	-	-
YB7L-B	GM7-3B-1	12N7-3B	FB7L-B	-
YB9-B	GM9Z-4B	YB9-B、12N9-4B-1	FB9-B	BX9-4B
YB9L-A2	GM9Z-3A-1	-	FB9L-A2	-
YB9L-B	GM9Z-3B	YB9L-B	FB9L-B	-
YB10L-A	GM10-3A-2	-	-	-
YB10L-A2	GM1-Z-3A	YB10L-A2	FB10L-A2	BX10-3A
YB10L-B	GM10-3B	YB10L-B、12N10-3B	FB10LA-B	-
YB10L-B2	GM10Z-3B-2	YB10L-B2	FB10L-B2	-
YB12A-A	GM12AZ-4A-1	YB12A-A	FB12A-A	BX12A-4A
YB12A-AK	GM12AZ-4A-1(S)	YB12A-AK	FB12A-A(センサー付)	-
YB12A-B	-	YB12A-B	-	-
YB12A-B2	GM12AZ-4B-2	-	-	-
YB12AL-A2	GM12AZ-3A-2 (GM12AZ-3A-1)	YB12AL-A2	FB12AL-A	-
YB12B-B2	GM12B-4B	YB12B-B2	-	-
YB12C-A	GM12CZ-4A-2	-	-	-
YB14-A2	GM14Z-4A	YB14-A2	FB14-A2	-
YB14-B2	GM14Z-4B	YB14-B2	-	-
YB14A-A2	GM14AZ-4A-1	-	-	-
YB14L-A1	-	YB14L-A1	-	-
YB14L-A2	GM14Z-3A	YB14L-A2	FB14L-A2	BX14-3A
YB14L-B2	GM14Z-3B	YB14L-B2	FB14L-B2	-
SYB14L-A2	GM14Z-3A (M9-14Zセンサー付)	SYB14L-A2	-	-
YB16AL-A2	GM16A-3A	YB16AL-A2	-	-
YB16-B	GM16Z-4B	YB16-B	FB16-B	-
YB16B-A	GM16B-4A	YB16B-A	-	-
YB16B-A1	-	YB16B-A1	-	-
YB16CL-B	GB16CL-B	YB16CL-B	FB16CL-B	-
YB16HL-A-CX	-	YB16HL-A-CX	-	-
YB16L-B	GM16Z-3B	YB16L-B	FB16L-B (12N16-3B)	-
HYB16A-AB	-	HYB16A-AB	-	-
YB18L-A	GM18A-3A	YB18L-A	-	-
Y50-N18L-A	GM18Z-3A	Y50-N18L-A	F50-N18L-A	BX18-3A

Y50-N-18L-A3	-	Y50-N18L-A3	-	-
Y60-N24L-A	-	Y60-N24L-A	Y60-N24L-A	-
53030	-	Y60N24AL-B	-	-
YHD-12H	GM32-4A	YHD-12	-	-

1.3L、2Lの電解液容器については、形式によっては電池本体の液口のサイズが小さいため直接注液ができない場合があります。その場合いったん別容器に移してから注液するなどの処置が必要になりますので、ご注意ください。

容器に残った少量の電解液は、多量の水でうすめるか重炭酸ナトリウム(重曹)で中和してから廃棄してください。